BRITANIA

Cafeteira

Duo Coffee

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

CUIDADOS

•Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.

•Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.

•O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

•Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.

•Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.

•Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.

•Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.

•Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Não deixar a cafeteira funcionar sem água.

•Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.

•O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.

•Não usar a cafeteira ao ar livre.

•Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES

1- Colher dosadora
2- Porta-filtro
3- Filtro de nylon
4- Botão de abertura do reservatório de água
5- Saídas de vapor
6- Reservatório de água
7- Xícaras de cerâmica
8- Base antiderrapante removível
9- Botão Liga/Desliga

*imagens meramente ilustrativas

ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes de passar o primeiro café, lavar bem as xícaras, o porta-filtro removível e o filtro de nylon em água morna com detergente neutro. Enxaguar e secar. Limpar a parte interna da cafeteira passando 250ml de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

1 - Ligar a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.

2 - Encher o reservatório com água fria. O reservatório de água tem marcas para poder enchê-lo conforme a quantidade desejada (1 ou 2 xícaras). Não adicionar açúcar na água.

3 - Colocar a quantidade de pó de café desejada no filtro: 1 colher para 1 xícara ou 2 colheres para 2 xícaras. (esta é a quantidade máxima suportada pela cafeteira)

4 - Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.

5 - Posicionar as xícaras logo abaixo das saídas de café.

6 - Para ligar o aparelho pressionar o botão "LIGA/DESL." A luz vermelha acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento e após um tempo o café começará a sair automaticamente.

NOTA: Não retirar as xícaras antes do término do ciclo. Caso contrário o café irá transbordar da cafeteira.

7 - Desligar o aparelho quando a cafeteira não estiver sendo usada pressionando o botão "LIGA/DESL." A luz apagada indica que o aparelho está desligado.

ATENÇÃO

A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

NOTAS:

- O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos.

- A quantidade máxima de pó de café a ser utilizada deve ser de 2 (duas) colheres dosadoras. Se operar com quantidade superior à indicada o produto irá transbordar.

DICAS DE LIMPEZA

• Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
• O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nuca imergido em água.
• O porta-filtro, o filtro de nylon e as xícaras devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças.
• Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Água/café transbordando da xícara.	As xícaras não estão posicionadas corretamente	Posicionar as xícaras alinhadas com a saída do funil.
o café cai muito lentamente ou transborda da borda do funil removível.	1 - Pó de café muito fino 2 - Filtro de nylon muito sujo	1 - Utilizar pó de café mais grosso 2 - Limpar filtro
Resíduo de café na xícara.	1 - Pó de café muito fino 2 - Filtro bloqueado	1 - Utilizar pó de café mais grosso 2 - Limpar filtro
Vazamento de água no fundo da cafeteira.	Vazamento de água na unidade	Não utilizar o aparelho, levar à uma assistência técnica autorizada
A cafeteira não funciona	1 - A cafeteira pode aquecer demais, o que faz com que o seu sistema de segurança automático seja ativado 2 - Falta de água	1 - A cafeteira deve voltar a funcionar dentro de alguns minutos. Caso contrário levar à uma assistência técnica autorizada 2 - Encha o reservatório com água

06/14 1200-09-05 785609 Rev.1

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR